

安全対策仕様書【パワーテックスベリ止めコート材】 業務用途

スベリ止めコート材専用エポプライマーセット

ステンレス鋼板・タイル・亜鉛鋼板・人口木・敷鋼板・縞鋼板
・鏡面石材・特殊コンクリート・成型コンクリート等



- ① 主剤2に対して硬化剤1を入れよく
攪拌します。
混合比 主剤2：硬化剤1



- ② 下地の状況を確認します。
スベリ止め専用プライマーを塗布。
完全硬化時間は約8時間。 初期乾燥は、約2時
間程度。 触れるとペタペタとする感覚。
初期乾燥状態でも、上塗りスベリ止めコート材
が塗布可能。



- ③ スベリ止めコート材に、水5%添加します。
例として10kg商品に対して、0.5kgの水にな
ります。 十分に攪拌、底部の研削材、珪砂
も均一に攪拌。 塗布したい所に塗り付けてい
きます。 1度目は、下地が透けムラになって
もいい程度、極力薄くゴシゴシ塗り付けてい
きます。 基材まで完全に乾燥させます。



- ④ 1度目の塗布、完全乾燥後2回目を塗布。
2回目は、通常感覚で塗布。
現調、お好みに応じて、塗布回数を
重ねてください。



- ⑤ 本格的な使用は、完全養生12時間以上、
完全乾燥後ご使用ください。
【初期乾燥状態60分～90分で軽歩行は可能
、通常使用は12時間以上 養生してください。】



各製品毎に、塗布道具は新しい物に交換
乾燥行程中は、水気や気温に注意